



Toate schimbatoarele de cale au tangenta 1:9.
Schita de semnalizare se va citi împreuna cu planul de situatie
corespunzator zonei pe care o reprezinta.