
BUCUREȘTI
INTERVAL FRATEȘTI - GIURGIU NORD
STAȚIA GIURGIU NORD
SEMNAL DE INTRARE "C"
km 63+000
GIURGIU
INTERVAL GIURGIU NORD - PCO
STAȚIA GIURGIU NORD
SEMNAL DE INTRARE "C"
km 65+200
INTERVAL GIURGIU NORD - GIURGIU ORAS
STAȚIA GIURGIU NORD
Linia 100
Linia 301
Linia 103
Linia 106
STAȚIA CHIAJNA
STAȚIA BUCUREȘTI NOI
STAȚIA BUCUREȘTI VEST
STAȚIA VANTILEI
STAȚIA PROGRESU
STAȚIA JILAVA
STAȚIA VIDRA
STAȚIA MIHAI BRAVU
STAȚIA BANEASA GIURGIU
STAȚIA FRATEȘTI
STAȚIA GIURGIU NORD
STAȚIA GIURGIU ORAS
Pasaj rutier peste calea ferată
Pasaj rutier peste calea ferată
Pasaj rutier peste calea ferată