
Zona funcționare a stației PANTELIMON
BUCUREȘTI BANEASA
BL23
BL24
BL25
BL13
BL14
BL15
BL26 Pr.X8F
BL19 Pr.X0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
Km. 3+240.00
Km. 3+510.00
Km. 3+640.00
Km. 3+710.00
Km. 3+760.00
Km. 3+810.00
Km. 3+910.00
Km. 4+000.00
Km. 4+040.00
Km. 4+080.00
Km. 4+120.00
Km. 4+160.00
Km. 4+200.00
Km. 4+240.00
Km. 4+280.00
Km. 4+320.00
Km. 4+360.00
Km. 4+400.00
Km. 4+440.00
Km. 4+480.00
Km. 4+520.00
Km. 4+560.00
Km. 4+600.00
Km. 4+640.00
Km. 4+680.00
Km. 4+720.00
Km. 4+760.00
Km.